

- 舞台諸元

プロセニウム (ティーザー) タッパ

コンサート(反響板)形式

プロセニウム形式

平土間形式

プロセニウム間口

ポータルウィング間口

ステージ奥行 (かまち～ホリゾント幕)

ステージ奥行 (かまち～正板)

0～13.000m

13.000m

9.000m

0m

23.350m

21.300～25.200m

17.477m

10.650m
- 客席諸元

座席総数

1階席

オケピ使用時

2階席

3階席

2,000席

1,293席

1,080席

333席

374席

